



**KochChemie®**  
Product information.

# Tinten- & Kuli-Ex

## Soluție pentru înlăturat cerneală și urme de pix

Dizolvă rapid cerneala solubilă în apă și urmele de pix de pe suprafețe textile, piele și plăci ceramice. O combinație specială de solvenți și detergenți dizolvă și dispersează pigmentii din cerneală. Tinten- & Kuli-Ex nu conține hidrocarburi halogenate și este plăcut la utilizare datorită aromei de portocală proaspătă.

### Domenii de utilizare:

Suprafețele textile, piele, plăci ceramice, etc. rezistente la solvent.

### Indicații de utilizare:

Aplicați produsul cu ajutorul unei lavete din microfibre, dizolvați cu grijă murdăria (tamponați, nu frecați) apoi tamponați cu grijă cu o lavetă curată și absorbantă pentru a transfera mizeria. În cazul unei murdăririi mai severe, repetați procedura. Finisați la final întreaga suprafață cu o soluție de curățare adecvată (de ex. Ps-Pol Star). Aplicați prin frecare LS-Leather Star pe suprafețele din piele tratate.

### Ambalare:

Cod produs.	Recipient
197250	250 ml.

### Avertismente:

Nu aplicați pe piele artificială sau plastic. Înainte de utilizare verificați rezistența culorii, potrivirea și compatibilitatea.

### Notă:

Folosiți aceste informații despre produs doar ca o recomandare, fără nicio obligație. O răspundere a noastră nu poate fi derivată. Verificați dacă produsul este potrivit pentru nevoia dumneavoastră. Este plăcerea noastră să vă asistăm.